

HIKVISION

Panoramatická kamera rybí oko

Průvodce rychlým spuštěním

UD.6L0201B1871A01

www.hikvision.com

Průvodce rychlým spuštěním

COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoliv a všechny informace, včetně, mimo jiné, slovního znění, obrázků a grafů, jsou majetkem společnosti Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejích přidružených společností (dále jen "Hikvision"). Tento návod k použití (dále jen "Návod") se nesmí reprodukovat, měnit, nesmí být překládán nebo dále šířen, a to z části ani v celku, žádnými prostředky bez předchozího písemného svolení Hikvision. Pokud nebude uvedeno jinak, Hikvision neposkytuje žádné záruky, garance nebo ujištění, výslovné či nepřímé, týkající se Návodu.

O tomto Návodu

Tento Návod platí pro síťovou kameru 29xx.

Návod zahrnuje pokyny k použití a řízení výrobku. Obrázky, grafy, snímky a všechny ostatní informace zde dále uvedené slouží pouze pro popis a vysvětlení. Informace obsažené v Návodu se mohou měnit bez předchozího oznámení díky aktualizacím firmwaru nebo z jiných příčin. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách společnosti (<u>http://overseas.hikvision.com/en/</u>).

Používejte tento uživatelský návod pod vedením profesionálů.

Uznání ochranných známek

HIKVISION a jiné ochranné známky a loga Hikvision jsou majetkem Hikvision v rámci různých právních řádů. Jiné ochranné známky a loga uvedená níže jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Právní odmítnutí odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE POPSANÝ VÝROBEK S JEHO HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM DODÁVÁ "JAKO TAKOVÝ" SE VŠEMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA OHLEDNĚ UPLATNITELNOSTI NA TRHU, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A PORUŠENÍ PATENTOVÝCH PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ HIKVISION, ČLENOVÉ JEJÍHO PŘEDSTAVENSTVA, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEBUDOU ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, MIMO JINÉ, ŠKODY ZA UŠLÝ OBCHODNÍ ZISK, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT ČI DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU I V PŘÍPADĚ, ŽE HIKVISION BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

POKUD JDE O VÝROBEK S PŘÍSTUPEM K INTERNETU, BUDE POUŽITÍ VÝROBKU ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKA. HIKVISION NEPŘEVEZME ŽÁDNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA NENORMÁLNÍ PROVOZ, PORUŠENÍ OCHRANY SOUKROMÍ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, KONTROLY VIRŮ NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU S TÍM, ŽE HIKVISION BUDE POSKYTOVAT VČASNOU TECHNIKOU PODPORU, POKUD SE TO BUDE POŽADOVAT.

ZÁKONY O SLEDOVÁNÍ SE MĚNÍ PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU. ZKONTROLUJTE VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU S CÍLEM ZAJISTIT, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JE VE SHODĚ S PLATNÝM ZÁKONEM. HIKVISION NEPONESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV KONFLIKTŮ MEZI TÍMTO NÁVODEM A PLATNÝM ZÁKONEM JE PLATNÝ ZÁKON URČUJÍCÍ.

Regulační informace

Informace FCC

Shoda s FCC: Toto zařízení bylo zkoušeno podle části 15 Pravidel FCC a bylo zjištěno, že je v souladu s těmito mezemi pro digitální zařízení. Tyto meze jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je toto zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje radiofrekvenční energii, používá ji a může ji vyzařovat a pokud nebude nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytných prostorách pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel povinen rušení odstranit na vlastní náklady.

Podmínky FCC

CE

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.

 Toto zařízení musí odolat jakémukoliv přijatému rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o shodě EU

Tento výrobek a – pokud to lze – i dodávaná příslušenství jsou označeny symbolem "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy

vyjmenované podle směrnice 2004/108/ES o EMC a směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. V zájmu správné recyklace vraťte tento výrobek svému místnímu

dodavateli při zakoupení ekvivalentního nového zařízení, nebo jej odevzdejte k likvidaci v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info



2006/66/ES (směrnice o bateriích a akumulátorech): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Viz dokumentaci výrobku, kde jsou konkrétní údaje o baterii. Baterie

je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena udávající kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: <u>www.recyclethis.info</u>

Shoda s normou Industry Canada ICES-003

Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny mají za cíl zajistit, že uživatel může výrobek správně používat a vyhnout se nebezpečí nebo majetkové újmě.

Bezpečnostní opatření se dělí na "Varování" a "Upozornění".

Varování: Pokud se nedbá na varování, může dojít k závažnému poranění nebo úmrtí.

Upozornění: Pokud se nedbá na upozornění, může dojít k poranění či poškození zařízení.

Varování Dodržujte tyto	Upozornění Dodržujte tato
bezpečnostní pokyny,	bezpečnostní opatření, aby
aby nedošlo k závažnému	nedošlo k potenciálnímu
poranění či úmrtí.	poranění nebo závažné škodě.



- Instalující pracovník a/nebo koncový uživatel odpovídá za správnou konfiguraci všech hesel a ostatních bezpečnostních nastavení.
- Při používání výrobku musíte přísně dodržovat celostátní nebo regionální předpisy o elektrické bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Vstupní napětí má splňovat jak požadavky SELV (bezpečné mimořádně nízké napětí), tak požadavky pro zdroj s omezeným výkonem o napětí 24 V střídavých, nebo 12 V stejnosměrných podle normy IEC60950-1. Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Na jeden napájecí adaptér nepřipojujte několik zařízení, protože přetížení adaptéru může vést k přehřátí a nebezpečí vzniku požáru.

- Zástrčka musí být pevně připojena do napájecí zásuvky. Když se výrobek montuje na stěnu či strop, zařízení musí být pevně uchyceno.
- Pokud bude ze zařízení vycházet kouř, zápach nebo hluk, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky, poté kontaktujte servisní středisko.



- Předtím, než budete kameru používat, dbejte na správné napětí zdroje napájení.
- Chraňte kameru před pádem nebo před úderem jiným předmětem.
- Snímacích modulů se nedotýkejte prsty. Pokud bude nutné čištění, použijte čistou látku namočenou v etanolu a místo jemně otřete. Pokud se kamera nebude delší dobu používat, nasaďte zpět krytku čoček, aby byl snímač chráněn před nečistotami.
- Nemiřte kamerou do slunce nebo na mimořádně jasná místa. Jinak může dojít ke vzniku jasného kruhu (blooming) nebo bílého svislého proužku (smearing) (což není závada) a současně nepříznivému ovlivnění trvanlivosti snímače.
- Laserový paprsek může snímač vypálit, proto pokud se používá jakékoliv laserové zařízení, dbejte na to, aby povrch snímače nebyl vystaven působení laserového paprsku.
- Nedávejte kameru na extrémně horká, chladná (provozní teplota musí být -30 °C ~+60 °C, nebo -40 °C ~ +60 °C, pokud

model kamery má označení "H" v příponě), prašná nebo vlhká místa a chraňte ji před působením silného elektromagnetického záření.

- V pracovním prostředí je nutná dobrá ventilace, aby nedocházelo k přehřívání.
- Při používání chraňte kameru před kapalinou.
- Během dodání musí být kamera zabalena v původním obalu nebo obalu se stejnou texturou.
- Pravidelná výměna dílů: několik dílů (např. elektrolytický kondenzátor) přístroje je nutno pravidelně vyměňovat podle průměrné doby trvanlivosti. Průměrná doba se liší kvůli rozdílům v provozním prostředí a historii používání, proto se u všech uživatelů doporučují pravidelné kontroly. Další podrobnosti se dozvíte od svého prodejce.
- Nesprávné použití nebo výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Zlikvidujte použité baterie podle pokynů stanovených výrobcem baterií.
- Pokud výrobek nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte sami kameru rozebrat. (Za problémy způsobené neoprávněnou údržbou či opravou nepřebíráme žádnou odpovědnost.)

Obsah

1 Popis vzhledu	0
1.1 Přehled o kameře rybí oko1	0
1.2 Instalace SD karty 1	1
2 Instalace1	3
2.1 Stropní montáž 1-	4
2.2 Montáž na stěnu se šikmou montážní podložkou 1	8
2.3 Montáž na stěnu pomocí závěsu 2	2
2.4 Montáž pomocí zavěšeného závěsu 2	5
3 Nastavení síťové kamery přes síť LAN 2	7
3.1 Zapojení kabelů 2	7
3.2 Aktivace kamery 2	8
3.2.1 Aktivace internetovým prohlížečem 2	8
3.2.2 Aktivace softwarem SADP 3	0
3.3 Úprava IP adresy3	1
4 Přístup přes webový prohlížeč3	3

1 Popis vzhledu

1.1 Přehled o kameře rybí oko





Obrázek 1-1 Přehled o kameře rybí oko

Č.	Popis			
1	Tělo kamery			
2	Napájecí rozhraní			
3	Rozhraní RS-485			
4	Audio rozhraní: Vstup audio/výstup audio			
5	Rozhraní alarmu: Vstup alarmu/výstup alarmu			
6	Ethernetové rozhraní			
7	Tlačítko Reset			
8	Slot mikro SD karty			
9	Základní podložka			
NOTE				

Tabulka 1-1 Popis přehledu

Obrázky zachycené v tomto návodu slouží pouze jako odkaz. Vzhled a rozhraní kamery závisí na aktuálním modelu.

1.2 Instalace SD karty

Kroky:

- Odsuňte kryt Mikro SD/Reset stranou a uvidíte tlačítko resetu a slot mikro SD karty.
- 2. Do mikro kartového slotu zasuňte mikro SD kartu.
- 3. Znovu zakryjte tlačítko restu a slot mikro SD karty.



Obrázek 1-2 Instalace SD karty



Stisknutím RESET na přibližně 10 s, když se kamera zapne nebo restartuje, obnovíte výchozí nastavení včetně jména uživatele, hesla, IP adresy, čísla portu atd.

2 Instalace

Předtím, než začnete:

- Dbejte na to, aby zabalené zařízení bylo v dobrém stavu a byly přiloženy všechny díly sestavy.
- Standardní napájecí zdroj má napětí 12 V stejnosměrných, nebo 24 V střídavých, zajistěte, aby váš napájecí zdroj kameře vyhovoval.
- Veškeré související zařízení musí být během instalace vypnuté.
- Zkontrolujte technické údaje výrobků a porovnejte s instalačním prostředím.
- Dbejte na to, aby stěna měla dostatečnou pevnost a aby unesla čtyřnásobek hmotnosti kamery a závěsu.

U kamery, která podporuje infračervené spektrum, musíte věnovat pozornost následujícím bezpečnostním opatřením, aby nedošlo k infračervenému odrazu.

- Prach nebo mastnota na krytu kopule způsobí infračervené odrazy. Neodstraňujte krycí fólii kopule, dokud nebude instalace ukončena. Pokud bude na kopulovém krytu přítomen prach nebo mastnota, kopulový kryt očistěte čistou měkkou látkou namočenou v isopropylalkoholu.
- Dbejte na to, aby příliš blízko u čoček kamery nebyl žádný reflexní povrch. Infračervené světlo z kamery se může odrážet zpět do čoček a způsobovat odlesky.
- Pěnový prstenec okolo čoček musí být zarovnán vůči vnitřnímu povrchu kopule, aby izoloval čočky od infračervených diod LED.
 Upevněte kryt kopule k tělu kamery, aby se pěnový prstenec a kryt kopule připevnily bez problémů.

2.1 Stropní montáž

Kroky:

 Vyvrtejte dva otvory pro šrouby a otvor pro kabel podle dodané vrtací šablony A.



Obrázek 2-1 Vrtací šablona A

 Vyrovnejte otvory pro šrouby a otvor pro kabel na vrtací šabloně a základní podložce a pak připevněte základní podložku ke stropu pomocí dvou dodaných šroubů.



Obrázek 2-2 Upevněte základní podložku



- Na betonové stěně musíte používat rozšiřovací šroub, aby se stojan upevnil.
- Na dřevěné stěně můžete právě používat samořezný šroub, aby se stojan upevnil.
- Veďte kabely skrz otvor pro kabel nebo boční otvor podle skutečných potřeb a připojte odpovídající kabely včetně napájecího kabelu, síťového kabelu, kabelů audio a alarmových signálů atd.
- 4. Vyrovnejte trojúhelníkovou značku na kameře a základní podložce a pak otáčejte kamerou ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzamkne pomocí bajonetových uzávěrů na základní podložce.



Obrázek 2-3 Instalace kamery

 Demontáž kamery: Stiskněte tlačítko Push (Zatlačit) na základní podložce, otáčejte kamerou proti směru hodinových ručiček a pak můžete ze základní podložky odebrat kameru.



Obrázek 2-4 Demontáž kamery

6. Úprava zorného úhlu: Otáčejte tělem kamery ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček se základní podložkou a pak můžete kameru nastavit do požadovaného zorného úhlu.



Obrázek 2-5 Nastavení zorného úhlu

7. Instalace vodovzdorného pláště pro síťové rozhraní (volitelné):



Když je kamera instalována ve venkovním prostředí, doporučuje se upravit vodovzdorný plášť (dodávaný) pro síťové rozhraní.

- Jestliže byl usazen síťový kabel, odřízněte nejprve zástrčku síťového kabelu.
- Veďte síťový kabel postupně skrze následující součásti: přídržná matice, vodovzdorný prstenec a hlavní tělo vodovzdorného pláště, jak je to zachyceno na obrázku.
- Vložte vodovzdorný prstenec do hlavního těla vodovzdorného pláště, aby se zvýšila těsnicí schopnost součástí.

- 4). Zapojte zástrčku a síťové kabely.
- Upevněte kruhové těsnění do síťového rozhraní kamery a pak připojte síťové kabely.
- 6). Připevněte síťové rozhraní k hlavnímu tělu vodovzdorného pláště a pak otáčejte přídržnou maticí ve směru hodinových ručiček, abyste ji přimontovali k hlavnímu tělu vodovzdorného pláště.



Obrázek 2-6 Instalace vodovzdorného pláště

2.2 Montáž na stěnu se šikmou montážní podložkou

Montáž na stěnu se šikmou montážní podložkou poskytuje širší sledovací zorný úhel v porovnání s montáží na stěnu.



Pokud si zvolíte tuto metodu montáže, musíte si zakoupit šikmou montážní podložku.

Kroky:

 Vyvrtejte dva otvory pro šrouby a otvor pro kabel podle dodané vrtací šablony B.



Obrázek 2-7 Vrtací šablona B

2. Připevněte šrouby šikmou montážní podložku na strop.



Obrázek 2-8 Upevnění šikmé montážní podložky

 Vyrovnejte otvory pro šrouby na šikmé montážní podložce a na základní podložce, pak připevněte základní podložku k šikmé montážní podložce pomocí dvou dodaných šroubů.

- Veďte kabely skrz otvor pro kabel nebo boční otvor podle skutečných potřeb a připojte odpovídající kabely včetně napájecího kabelu, síťového kabelu, kabelů audio a alarmových signálů atd.
- Vyrovnejte trojúhelníkovou značku na kameře a montážní podložce a pak otáčejte kamerou ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzamkne.





6. Instalace je kompletní.



Obrázek 2-10 Dokončení instalace

 Demontáž kamery: Stiskněte tlačítko Push (Zatlačit) na základní podložce, otáčejte kamerou proti směru hodinových ručiček a pak můžete ze základní podložky odebrat kameru.



Obrázek 2-11 Demontáž kamery

 Podrobnosti o instalaci vodovzdorného pláště pro síťové rozhraní (volitelné) viz Krok 7 v odstavci 2.1.

2.3 Montáž na stěnu pomocí závěsu



Pokud si zvolíte tuto metodu montáže, musíte závěs zakoupit samostatně.

Kroky:

 Uvolněte a odstraňte šroub označený na obrázku, pak demontujte závěs.



Obrázek 2-12 Demontáž závěsu

 Vyrovnejte otvory pro šrouby na závěsu a na základní podložce, pak připevněte základní podložku na závěs pomocí dvou dodaných šroubů.



Obrázek 2-13 Zajistěte základní podložku

- Veďte kabely skrz otvor pro kabel podle skutečných potřeb a připojte odpovídající kabely včetně napájecího kabelu, síťového kabelu, kabelů audio a alarmových signálů atd.
- Vyrovnejte trojúhelníkovou značku na kameře a základní podložce a pak otáčejte kamerou ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzamkne pomocí bajonetových uzávěrů na základní podložce.



Obrázek 2-14 Upevněte kameru

5. Připevněte všemi šrouby montážní podložku ke stěně.



Obrázek 2-15 Upevnění montážní podložky.

 Znovu nainstalujte hlavní tělo závěsu k montážní podložce a připevněte jej šroubem.



Obrázek 2-16 Zpětná instalace závěsu

- 7. Podrobnosti o demontáži kamery viz Krok 5 v odstavci 2.1.
- Podrobnosti ohledně nastavení zorného úhlu viz Krok 6 v odstavci 2.1.
- Podrobnosti o instalaci vodovzdorného pláště pro síťové rozhraní (volitelné) viz Krok 7 v odstavci 2.1.

2.4 Montáž pomocí zavěšeného závěsu



Pokud si zvolíte tuto metodu montáže, musíte závěs zakoupit samostatně.

1. Upevněte zavěšený závěs ke stěně pomocí dodaných šroubů.



Obrázek 2-17 Upevněte závěs

 Zaměřte otvor pro šroub na kameře na horní stranu zavěšeného závěsu a poté kamerou otáčejte, dokud nebude pevně uchycena.





 Uvolněte knoflík na závěsu a nastavte tělo kamery, abyste získali požadovaný úhel pro sledování. Kameru zajistíte dotažením knoflíku na závěsu.



Obrázek 2-19 Nastavení úhlu

 Podrobnosti o instalaci vodovzdorného pláště pro síťové rozhraní (volitelné) viz Krok 7 v odstavci 2.1.

3 Nastavení síťové kamery přes síť LAN

Poznámka:

Musíte vzít na vědomí, že používání výrobku s přístupem k internetu by mohlo znamenat rizika pro bezpečnost sítě. Pro zabránění jakýmkoliv síťovým útokům a únikům informací posilujte svoji vlastní ochranu. Pokud výrobek nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní centrum.

3.1 Zapojení kabelů

Připojte kameru do sítě podle následujících obrázků.



Obrázek 3-2 Připojení přes komunikační přepínač nebo směrovač

3.2 Aktivace kamery

Předtím, než budete moci kameru používat, musíte nejprve aktivovat nastavení silného hesla.

Je podporována aktivace internetovým prohlížečem, aktivace SADP a aktivace klientským softwarem. Jako příklady pro úvod do aktivace kamery představíme aktivaci softwarem SADP a aktivaci internetovým prohlížečem. Další informace naleznete v Návodu k použití síťové kamery, kde jsou pokyny pro aktivaci klientským softwarem.

3.2.1 Aktivace internetovým prohlížečem

Kroky:

- 1. Zapněte kameru a připojte kameru k síti.
- Do panelu adresa internetového prohlížeče zadejte IP adresu a klikněte na Enter (Zadat), abyste vstoupili do aktivačního rozhraní.

Poznámky:

- Výchozí IP adresa kamery je 192.168.1.64.
- Pokud kamera aktivuje DHCP jako výchozí stav, musíte kameru aktivovat softwarem SADP a vyhledat IP adresu.

			English v
Activ	ration		
	User Name	admin	
-	Password		
		Valid password range (8-16). You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	
	Confirm		
			OK

Obrázek 3-3 Aktivační rozhraní (web)

- 3. Vytvořte heslo a zadejte ho do pole pro heslo.
 - DOPORUČENÉ SILNÉ HESLO Důrazně doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo podle svého vlastního výběru (použijte minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých písmen, čísel a speciálních znaků) ke zvýšení bezpečnosti svého výrobku. Doporučujeme, abyste své heslo pravidelně měnili, zvláště u vysoce bezpečného systému; změn hesla každý měsíc nebo týden může váš výrobek lépe chránit.
- 4. Potvrďte heslo.
- Kliknutím na OK heslo uložíte a vstoupíte do rozhraní živého zobrazení.

3.2.2 Aktivace softwarem SADP

Software SADP slouží k detekci online zařízení, aktivaci kamery a resetování hesla.

Získejte software SADP z dodávaného disku nebo oficiální webové stránky a nainstalujte ADP podle pokynů. Dodržujte kroky pro aktivaci kamery, pokyny ohledně dalších dvou metod aktivace viz Návod k použití síťové kamery.

Kroky:

- 1. Spusťte software SADP pro vyhledání zařízení v režimu online.
- Zkontrolujte stav zařízení ze seznamu zařízení a vyberte neaktivní zařízení.

					5	CP			- 0 *
		(2) ***							
0	istal number of onl	ne derices: 3				E See as D	or @hitish	Red News Par	mens
10 / 001 002 003	Centor Type XX 400000008-X XX-00000000X XX-000000000X	P94409655 1921681.64 1921681.64 1921681.64	Searth Active Inative Active	Port 8000 8000 8000	Sofean Insion Vice.abuild oneon Vice.abuild means Vice.abuild means	P-4 Galaxie 190,348.1.1 190,348.1.1 190,348.1.1	HTTP Put NA 80 80	PASSess Pot Subrel Mask Put Calenay Put Address Put Calenay Did Calenay	192 158 1.64 8000 276 276 276 0 192 798 1.1 : :
								ATTPPat Deka belafika: Dakas belafika: Dakas belafika: Passeort	60 30-3000000-00000000 5849
								Device Advation New Password String Centern Password	
									OK.

Obrázek 3-4 Rozhraní SADP

Poznámka:

Software SADP podporuje aktivaci kamery v dávce. Podrobnosti naleznete v návodu k použití softwaru SADP.

 Vytvořte heslo a zadejte jej do pole pro heslo, heslo poté potvrďte.



DOPORUČENÉ SILNÉ HESLO – Důrazně doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo podle svého vlastního výběru (použijte minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých písmen, čísel a speciálních znaků) ke zvýšení bezpečnosti svého výrobku. Doporučujeme, abyste své heslo pravidelně měnili, zvláště u vysoce bezpečného systému; změn hesla každý měsíc nebo týden může váš výrobek lépe chránit.

4. Kliknutím na OK heslo uložíte.

V automaticky otevíraném oknu můžete zkontrolovat, zda byla aktivace dokončena. Pokud byla aktivace neúspěšná, zajistěte, aby heslo splňovalo požadavky, a zkuste to znovu.

3.3 Úprava IP adresy

Účel:

Pro zobrazení a konfiguraci kamery prostřednictvím LAN (lokální síť) musíte připojit síťovou kameru do stejné podsítě jako svůj osobní počítač. Pak nainstalujte software SADP nebo klientský software k vyhledání a změně IP síťové kamery. Provedeme úpravu IP adresy prostřednictvím softwaru SADP jako příklad pro úvod do úpravy IP adresy.

Kroky:

- 1. Spustte software SADP.
- Vyberte aktivní zařízení.

Poznámka:

Pokud bude kamera neaktivní, prostudujte kapitolu 3.2 o aktivaci kamery.

 Změňte IP adresu zařízení na stejnou podsíť, jakou má váš počítače buď ruční úpravou IP adresy, nebo zaškrtnutím zaškrtávacího políčka Enable DHCP (Povolit DHCP).

Modify Network Para	meters	
IP Address:	192.168.1.64	4
Port	8000	
Subnet Mask:	255.255.255	i. 0
IPv4 Gateway:	192.168.1.1	
IPv6 Address:		
IPv6 Gateway:		
IPv6 Prefix Length:	0	
HTTP Port	80	
Device Serial No.:	XX-XXXXXXX	X-XXXXXXXXX
Enable DHCP		
Password		Save

Obrázek 3-5 Úprava IP adresy

4. Zadejte heslo pro aktivaci úpravy vaší IP adresy.

Dávková úprava IP adresy má podporu SADP; další podrobnosti viz Návod k použití SADP.

4 Přístup přes webový prohlížeč

Systémové požadavky:

Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyšší verze

CPU: 2,0 GHz nebo vyšší

RAM: 1 GB nebo vyšší

Displej: rozlišení 1024×768 nebo vyšší

Webový prohlížeč: Internet Explorer 8.0 a vyšší verze, Apple Safari 5.0.2 a vyšší verze, Mozilla Firefox 5.0 a vyšší verze a Google Chrome 18 a vyšší verze

Kroky:

- 1. Otevřete webový prohlížeč.
- Do panelu Adresa prohlížeče zadejte IP adresu síťové kamery a stiskněte klávesu Enter (Zadat) pro vstup do přihlašovacího rozhraní.

Poznámka:

- Výchozí IP adresa je 192.168.1.64.
- Pokud nebude kamera aktivována, aktivujte ji nejprve podle kapitoly 3.2.
- 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Uživatel správce by měl správně konfigurovat účty zařízení a povolení uživatele/obsluhy. Odstraňte zbytečné účty a povolení uživatele/obsluhy.

Poznámka:

IP adresa se uzamkne, pokud uživatel správce provede 7 neúspěšných pokusů o zadání hesla (5 pokusů pro uživatele/obsluhu).

4. Klikněte na Login (Přihlášení).

		English	~
User Name Password	admin ••••• Login		

Obrázek 4-1 Přihlašovací rozhraní

 Před zobrazením živého videa a správou kamery nainstalujte modul plug-in. Při instalaci modulu plug-in dodržujte instalační výzvy.



K dokončení instalace modulu plug-in možná budete muset zavřít webový prohlížeč.



Obrázek 4-2 Stažení modulu plug-in



Obrázek 4-3 Instalace modulu plug-in (1)

Setup - Web Components	
	Setup has finished installing Web Components on your computer. Click Finish to exit Setup.
	Finish

Obrázek 4-4 Instalace modulu plug-in (2)

 Znovu otevřete webový prohlížeč po instalaci modulu plug-in a opakujte kroky 2 až 4 pro přihlášení.



Podrobné pokyny k další konfiguraci naleznete v Návodu k použití síťové kamery.

First Choice for Security Professionals

©Hikvision. All Rights Reserved.