

Síťová stolní kamera (kostka)

Průvodce rychlým spuštěním

UD.6L0201B1862A02

O tomto Návodu

Tento Návod platí pro síťovou kameru 14xx/24xx.

Návod zahrnuje pokyny k použití a řízení výrobku. Obrázky, grafy, snímky a všechny ostatní informace zde dále uvedené slouží pouze pro popis a vysvětlení. Informace obsažené v Návodu se mohou měnit bez předchozího oznámení díky aktualizacím firmwaru nebo z jiných příčin. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách společnosti.

Používejte tento uživatelský návod pod vedením profesionálů.

Právní odmítnutí odpovědnosti

POKUD JDE O VÝROBEK S PŘÍSTUPEM K INTERNETU, BUDE POUŽITÍ VÝROBKU ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKA. NAŠE SPOLEČNOST NEPŘEVEZME ŽÁDNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA NENORMÁLNÍ PROVOZ, PORUŠENÍ OCHRANY SOUKROMÍ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, KONTROLY VIRŮ NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU S TÍM, ŽE HIKVISION BUDE POSKYTOVAT VČASNOU TECHNICKOU PODPORU, POKUD SE TO BUDE POŽADOVAT.

ZÁKONY O SLEDOVÁNÍ SE MĚNÍ PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU. ZKONTROLUJTE VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU S CÍLEM ZAJISTIT, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JE VE SHODĚ S PLATNÝM ZÁKONEM. NAŠE SPOLEČNOST NEPONESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV KONFLIKTŮ MEZI TÍMTO NÁVODEM A PLATNÝM ZÁKONEM JE PLATNÝ ZÁKON URČUJÍCÍ.

Regulační informace Informace FCC

Shoda s FCC: Toto zařízení bylo zkoušeno podle části 15 Pravidel FCC a bylo zjištěno, že je v souladu s těmito mezemi pro digitální zařízení třídy A. Tyto meze jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je toto zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje radiofrekvenční energii, používá ji a může ji vyzařovat a pokud nebude nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytných prostorách pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel povinen rušení odstranit na vlastní náklady.

Podmínky FCC

CE

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.

 Toto zařízení musí odolat jakémukoliv přijatému rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o shodě EU

Tento výrobek a – pokud to lze – i dodávaná příslušenství jsou označeny symbolem "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy

vyjmenované podle směrnice 2004/108/ES o EMC a směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. V zájmu správné recyklace vraťte tento výrobek svému místnímu

dodavateli při zakoupení ekvivalentního nového zařízení, nebo jej odevzdejte k likvidaci v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info



2006/66/ES (směrnice o bateriích a akumulátorech): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Viz dokumentaci

výrobku, kde jsou konkrétní údaje o baterii. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena udávající kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: <u>www.recyclethis.info</u>

Shoda s normou Industry Canada ICES-003

Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny mají za cíl zajistit, že uživatel může výrobek správně používat a vyhnout se nebezpečí nebo majetkové újmě.

Bezpečnostní opatření se dělí na "Varování" a "Upozornění".

Varování: Pokud se nedbá na varování, může dojít k závažnému poranění nebo úmrtí.

Upozornění: Pokud se nedbá na upozornění, může dojít k poranění či poškození zařízení.

Varování Dodržujte tyto	Upozornění Dodržujte tato
bezpečnostní pokyny,	bezpečnostní opatření, aby
aby nedošlo k závažnému	nedošlo k potenciálnímu
poranění či úmrtí.	poranění nebo závažné škodě.



- Při používání výrobku musíte přísně dodržovat celostátní nebo regionální předpisy o elektrické bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Vstupní napětí má splňovat jak požadavky SELV (bezpečné mimořádně nízké napětí), tak požadavky pro zdroj s omezeným výkonem o napětí 24 V střídavých, nebo 12 V stejnosměrných podle normy IEC60950-1. Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Na jeden napájecí adaptér nepřipojujte několik zařízení, protože přetížení adaptéru může vést k přehřátí a nebezpečí vzniku požáru.
- Zástrčka musí být pevně připojena do napájecí zásuvky. Když se výrobek montuje na stěnu či strop, zařízení musí být pevně uchyceno.

- Pokud bude ze zařízení vycházet kouř, zápach nebo hluk, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky, poté kontaktujte servisní středisko.
- Instalující pracovník a/nebo koncový uživatel odpovídá za správnou konfiguraci všech hesel a ostatních bezpečnostních nastavení.



- Předtím, než budete kameru používat, dbejte na správné napětí zdroje napájení.
- Chraňte kameru před pádem nebo před úderem jiným předmětem.
- Snímacích modulů se nedotýkejte prsty. Pokud bude nutné čištění, použijte čistou látku namočenou v etanolu a místo jemně otřete. Pokud se kamera nebude delší dobu používat, nasaďte zpět krytku čoček, aby byl snímač chráněn před nečistotami.
- Nemiřte kamerou do slunce nebo na mimořádně jasná místa. Jinak může dojít ke vzniku jasného kruhu (blooming) nebo bílého svislého proužku (smearing) (což není závada) a současně nepříznivému ovlivnění trvanlivosti snímače.
- Laserový paprsek může snímač vypálit, proto pokud se používá jakékoliv laserové zařízení, dbejte na to, aby povrch snímače nebyl vystaven působení laserového paprsku.
- Nedávejte kameru na extrémně horká, chladná (provozní teplota musí být -30 °C ~+60 °C, nebo -40 °C ~ +60 °C, pokud

model kamery má označení "H" v příponě), prašná nebo vlhká místa a chraňte ji před působením silného elektromagnetického záření.

- V pracovním prostředí je nutná dobrá ventilace, aby nedocházelo k přehřívání.
- Při používání chraňte kameru před kapalinou.
- Během dodání musí být kamera zabalena v původním obalu nebo obalu se stejnou texturou.
- Pravidelná výměna dílů: několik dílů (např. elektrolytický kondenzátor) přístroje je nutno pravidelně vyměňovat podle průměrné doby trvanlivosti. Průměrná doba se liší kvůli rozdílům v provozním prostředí a historii používání, proto se u všech uživatelů doporučují pravidelné kontroly. Další podrobnosti se dozvíte od svého prodejce.
- Nesprávné použití nebo výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Zlikvidujte použité baterie podle pokynů stanovených výrobcem baterií.
- Pokud výrobek nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte sami kameru rozebrat. (Za problémy způsobené neoprávněnou údržbou či opravou nepřebíráme žádnou odpovědnost.)

Obsah

1 Popis vzhledu	. 9
2 Poznámka	13
3 Instalace	15
3.1 Instalace mikro SD karty	16
3.2 Montáž na stojan	16
3.3 Stropní montáž	18
4 Nastavení síťové kamery přes síť LAN	21
4.1 Zapojení kabelů	21
4.2 Aktivace kamery	22
4.2.1 Aktivace internetovým prohlížečem	22
4.2.2 Aktivace softwarem SADP	23
4.3 Úprava IP adresy	25
5 Přístup přes webový prohlížeč	27

1 Popis vzhledu

Existují dva typy vzhledu pro kameru řady 24. Podrobnosti viz následující obrázek. Jeden typ vzhledu bude použit jako příklad v následující kapitole.



Obrázek 1-1 Typ vzhledu I



Obrázek 1-2 Typ vzhledu II





Obrázek 1-3 Přehled

Tabulka 1-1 Popis

Č.	Popis		
1	Čočky		
2		Mikrofon	
3		Infračervené diody LED	
		Alarm: Nepřerušované červené světlo, když je kamera připravena; nepřerušované modré světlo, když kamera připravena není.	
4	4 Indikátor	Stav: Rezervováno	
	Odkaz: Přerušované oranžové světlo, když je síť připojena; nesvítí, když je síť odpojena		
5	Snímač PIR(pasivní infračervený)		
6	Snímání světla		
7	Slot SD karty		
8	3osý závěs		
9	10M/100M samo se přizpůsobující ethernetové rozhraní a PoE		
10	WPS (chráněné nastavení Wi-Fi)/tlačítko Reset		
11	I: Vstupní rozhraní alarmu		
12	G: Uzemnění		

Č.	Popis
13	O: Výstupní rozhraní alarmu
14	Rozhraní napájecího zdroje (12 V stejnosměrných)
15	Reproduktor



- Stisknutím RESET na přibližně 10 s, když má kamera zapnuté napájení nebo se restartuje, obnovíte výchozí nastavení včetně jména uživatele, hesla, IP adresy, čísla portu atd.
- ÷

Pro povolení funkce WPS u kamery je nutný bezdrátový komunikační směrovač s funkcí WPS. Viz následující kroky.

Kroky:

- 1. Stiskněte na směrovači tlačítko WPS.
- Stisknutím tlačítka WPS (asi 2 s) na kameře během 120 s povolíte WPS směrovače, aby se připojil k bezdrátové síti.



- Tlačítko WPS funguje jako tlačítko resetu pouze v případě, že je stisknuto, když má kamera zapnuté napájení.
- Stiskněte tlačítko WPS na kameře, pak stiskněte tlačítko WPS na směrovači, který zařídí spojení; doba vypršení spojení WPS na kameře je 120 s.
- Pokud bylo bezdrátové spojení úspěšně navázáno, indikátor spojení bliká.

2 Poznámka

 Neinstalujte kameru do extrémních klimatických podmínek.



 Neinstalujte kameru otočenou směrem k silnému světlu nebo v nestabilních světelných podmínkách. Nedotýkejte se čoček prstem.



 Nevystavujte kameru vibracím, rázům nebo silnému tlaku.





- Vysoká vlhkost může poškodit hardware kamery; umístěte ji na suché, dobře větrané místo.
- Za žádných okolnosti byste neměli kameru ponořit do žádného typu kapaliny.





 Elektromagnetická radiace může nepříznivě ovlivnit přenos video dat a kvalitu snímku.



3 Instalace

Předtím, než začnete:

- Dbejte na to, aby zabalené zařízení bylo v dobrém stavu a byly přiloženy všechny díly sestavy.
- Standardní napájecí zdroj má napětí 12 V stejnosměrných, nebo 24 V střídavých, zajistěte, aby váš napájecí zdroj kameře vyhovoval.
- Veškeré související zařízení musí být během instalace vypnuté.
- Zkontrolujte technické údaje výrobků a porovnejte s instalačním prostředím.
- Dbejte na to, aby stěna měla dostatečnou pevnost a aby unesla čtyřnásobek hmotnosti kamery a závěsu.

U kamery, která podporuje infračervené spektrum, musíte věnovat pozornost následujícím bezpečnostním opatřením, aby nedošlo k infračervenému odrazu.

- Prach nebo mastnota na krytu kopule způsobí infračervené odrazy. Neodstraňujte krycí fólii kopule, dokud nebude instalace ukončena. Pokud bude na kopulovém krytu přítomen prach nebo mastnota, kopulový kryt očistěte čistou měkkou látkou namočenou v isopropylalkoholu.
- Dbejte na to, aby příliš blízko u čoček kamery nebyl žádný reflexní povrch. Infračervené světlo z kamery se může odrážet zpět do čoček a způsobovat odlesky.
- Pěnový prstenec okolo čoček musí být zarovnán vůči vnitřnímu povrchu kopule, aby izoloval čočky od infračervených diod LED.
 Upevněte kryt kopule k tělu kamery, aby se pěnový prstenec a kryt kopule připevnily bez problémů.

3.1 Instalace mikro SD karty

Tato řada kamer podporuje instalaci mikro SD karty. Při instalaci mikro SD karty postupujte podle následujících kroků.

- Zasuňte mikro SD kartu do kartového slotu na boční straně kamery.
- 2. (Volitelné) Vložená SD karta vyskočí, když na ní zatlačíte.



Obrázek 3-1 Instalace mikro SD karty

3.2 Montáž na stojan

Kroky:

1. Vyjměte závěs z obalu.





 Vyrovnejte tělo kamery se závěsem a otáčejte tělem kamery, aby se v závěsu upevnilo.



Obrázek 3-3 Instalace těla kamery

 Sestavte kameru shora uvedeným způsobem a položte ji na plochý povrch.

3.3 Stropní montáž

1. Vyvrtejte otvory pro šrouby podle vrtací šablony.





 Demontáž 3osého závěsu. Jednou rukou držte podložku a otáčejte tyčkou proti směru hodinových ručiček, aby se tyčka odmontovala od podložky.



Obrázek 3-5 Demontáž závěsu

- 3. Na strop nainstalujte pevný nosič pomocí dodaných šroubů.
- 4. Nainstalujte podložku na pevnou desku.



Obrázek 3-6 Nainstalujte pevnou desku a montážní podložku

5. Nainstalujte kameru do závěsu.



Obrázek 3-7 Instalace kamery

- 6. Upravte úhel sledování
 - Uvolněním knoflíku nastavíte polohu panorámování a polohu naklápění.
 - Po úpravě úhlu kamery do požadované polohy knoflík upevněte.



Obrázek 3-8 Úprava kamery

4 Nastavení síťové kamery přes síť LAN

Poznámka:

Musíte vzít na vědomí, že používání výrobku s přístupem k internetu by mohlo znamenat rizika pro bezpečnost sítě. Pro zabránění jakýmkoliv síťovým útokům a únikům informací posilujte svoji vlastní ochranu. Pokud výrobek nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní centrum.

4.1 Zapojení kabelů

Připojte kameru do sítě podle následujících obrázků.



Obrázek 4-2 Připojení přes komunikační přepínač nebo směrovač

4.2 Aktivace kamery

Předtím, než budete moci kameru používat, musíte nejprve aktivovat nastavení silného hesla.

Je podporována aktivace internetovým prohlížečem, aktivace SADP a aktivace klientským softwarem. Jako příklady pro úvod do aktivace kamery představujeme aktivaci softwarem SADP a aktivaci internetovým prohlížečem. Další informace naleznete v Návodu k použití síťové kamery, kde jsou pokyny pro aktivaci klientským softwarem.

4.2.1 Aktivace internetovým prohlížečem

Kroky:

- 1. Zapněte kameru a připojte kameru k síti.
- Do panelu adresa internetového prohlížeče zadejte IP adresu a klikněte na Enter (Zadat), abyste vstoupili do aktivačního rozhraní.

Poznámky:

- Výchozí IP adresa kamery je 192.168.1.64.
- Pokud kamera aktivuje DHCP jako výchozí stav, musíte kameru aktivovat softwarem SADP a vyhledat IP adresu. Aktivaci softwarem SADP naleznete v kapitole 4.2.2.

			English ~
Activ	ation		
	User Name	admin	
-	Password		
		Valid password range (8-16). You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with atleast two kinds of them contained.	
	Confirm		
			OK

Obrázek 4-3 Aktivační rozhraní (web)

3. Vytvořte heslo a zadejte ho do pole pro heslo.

DOPORUČENÉ SILNÉ HESLO– Důrazně doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo podle svého vlastního výběru (použijte minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých písmen, čísel a speciálních znaků) ke zvýšení bezpečnosti svého výrobku. Doporučujeme, abyste své heslo pravidelně měnili, zvláště u vysoce bezpečného systému; změn hesla každý měsíc nebo týden může váš výrobek lépe chránit.

- 4. Potvrďte heslo.
- Kliknutím na OK heslo uložíte a vstoupíte do rozhraní živého zobrazení.

4.2.2 Aktivace softwarem SADP

Software SADP slouží k detekci online zařízení, aktivaci kamery a resetování hesla.

Získejte software SADP z dodávaného disku nebo oficiální webové stránky a nainstalujte ADP podle pokynů. Dodržujte kroky pro aktivaci kamery, pokyny ohledně dalších dvou metod aktivace viz Návod k použití síťové kamery.

Kroky:

- 1. Spusťte software SADP pro vyhledání zařízení v režimu online.
- Zkontrolujte stav zařízení ze seznamu zařízení a vyberte neaktivní zařízení.

<u>.</u>	5	CP	-	
🧟 Osine Devices 👔 👔 Hulp				
Total number of online devices: 3		E San as Eron @ Refresh	Stedty Network Parameters	
Q Sec 16 PA-021 Q Sec 16 PA-021 Q Sec 16 PA-021 Q Sec 16 PA-021 Q NONDOOD 10 INILIAL NI NONDOOD 10 INILIAL NI NONDOOD 10 INILIAL	Souli, Yut, Sharawan Afan Bu, Vaahaf ama Bu, Yaha Afan Bi, Vaahaf ama Afan Bi, Vaahaf ama Afan Si, Yaha	Descone d'Anno Perianes 10794 202001 10794 202001 0 202001 0 20200 0 202000 0 20200 0 202000 0 202000 0 202000 0 20200000000	And Sector Annual Control of Cont	

Obrázek 4-4 Rozhraní SADP

Poznámka:

Software SADP podporuje aktivaci kamery v dávce. Podrobnosti naleznete v Návodu k použití softwaru SADP.

 Vytvořte heslo a zadejte jej do pole pro heslo, heslo poté potvrďte.



DOPORUČENÉ SILNÉ HESLO– Důrazně doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo podle svého vlastního výběru (použijte minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých písmen, čísel a speciálních znaků) ke zvýšení bezpečnosti svého výrobku. Doporučujeme, abyste své heslo pravidelně měnili, zvláště u vysoce bezpečného systému; změn hesla každý měsíc nebo týden může váš výrobek lépe chránit.

4. Kliknutím na OK heslo uložíte.

V automaticky otevíraném oknu můžete zkontrolovat, zda byla aktivace dokončena. Pokud byla aktivace neúspěšná, zajistěte, aby heslo splňovalo požadavky, a zkuste to znovu.

4.3 Úprava IP adresy

Účel:

Pro zobrazení a konfiguraci kamery prostřednictvím LAN (lokální síť) musíte připojit síťovou kameru do stejné podsítě jako svůj osobní počítač. Pak nainstalujte software SADP nebo klientský software k vyhledání a změně IP síťové kamery. Provedeme úpravu IP adresy prostřednictvím softwaru SADP jako příklad pro úvod do úpravy IP adresy.

Kroky:

- 1. Spusťte software SADP.
- 2. Vyberte aktivaci zařízení.

Poznámka:

Pokud bude kamera neaktivní, prostudujte kapitolu 4.2 o aktivaci kamery.

 Změňte IP adresu zařízení na stejnou podsíť, jakou má váš počítače buď ruční úpravou IP adresy, nebo zaškrtnutím zaškrtávacího políčka Enable DHCP (Povolit DHCP).

Modify Network Parameters			
IP Address:	192.168.1.64		
Port	8000		
Subnet Mask:	255.255.255	i. 0	
IPv4 Gateway:	192.168.1.1		
IPv6 Address:			
IPv6 Gateway:			
IPv6 Prefix Length:	0		
HTTP Port	80		
Device Serial No.:	XX-XXXXXXX	X-XXXXXXXXX	
Enable DHCP			
Password		Save	

Obrázek 4-5 Úprava IP adresy

4. Zadejte heslo pro aktivaci úpravy vaší IP adresy.

SADP podporuje dávkovou úpravu IP adresy. Podrobnosti naleznete v Návodu k použití SADP.

5 Přístup přes webový prohlížeč

Systémové požadavky:

Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyšší verze

CPU: 2,0 GHz nebo vyšší

RAM: 1 GB nebo vyšší

Displej: rozlišení 1024×768 nebo vyšší

Webový prohlížeč: Internet Explorer 8.0 a vyšší verze, Apple Safari 5.0.2 a vyšší verze, Mozilla Firefox 5.0 a vyšší verze a Google Chrome 18 a vyšší verze

Kroky:

- 1. Otevřete webový prohlížeč.
- Do panelu Adresa prohlížeče zadejte IP adresu síťové kamery a stiskněte klávesu Enter (Zadat) pro vstup do přihlašovacího rozhraní.

Poznámka:

- Výchozí IP adresa je 192.168.1.64.
- Pokud nebude kamera aktivována, aktivujte ji nejprve podle kapitoly 4.2.
- 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Uživatel správce by měl správně konfigurovat účty zařízení a povolení uživatele/obsluhy. Odstraňte zbytečné účty a povolení uživatele/obsluhy.

Poznámka:

IP adresa se uzamkne, pokud uživatel správce provede 7 neúspěšných pokusů o zadání hesla (5 pokusů pro uživatele/obsluhu).

4. Klikněte na Login (Přihlášení).

		English	~
LiserName	admin		
Password	••••		
	Login		

Obrázek 5-1 Přihlašovací rozhraní

 Před zobrazením živého videa a správou kamery nainstalujte modul plug-in. Při instalaci modulu plug-in dodržujte instalační výzvy.



K dokončení instalace modulu plug-in možná budete muset zavřít webový prohlížeč.



Obrázek 5-2 Stažení modulu plug-in



Obrázek 5-3 Instalace modulu plug-in (1)



Obrázek 5-4 Instalace modulu plug-in (2)

 Znovu otevřete webový prohlížeč po instalaci modulu plug-in a opakujte kroky 2 až 4 pro přihlášení.



Podrobné pokyny k další konfiguraci naleznete v Návodu k použití síťové kamery.