

HIKVISION

Síťová kamera Cube

Stručná úvodní příruč

UD.6L0201B1941A01

www.hikvision.com

StruČná úvodní příruČka

COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Veškeré informace, mj. včetně formulací, obrázků, grafů, jsou majetkem společnosti Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejích dceřiných společností (dále označováno jako "Hikvision"). Tuto uživatelskou příručku (dále označovanou jako "příručka") ani žádnou její část nelze žádným způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hikvision. Pokud není určeno jinak, společnost Hikvision neposkytuje žádné záruky, garance ani vyjádření, jak výslovné, tak mlčky předpokládané, ohledně této příručky.

O této příručce

Tato příručka se vztahuje k síťové videokameře 14xx/24xx

Tato příručka obsahuje pokyny k používání a ovládání výrobku. Obrázky, grafy, snímky a veškeré další dále uvedené informace slouží pouze k popisu a vysvětlení. Informace obsažené v příručce mohou být bez předchozího oznámení změněny z důvodu aktualizací firmwaru nebo jiných důvodů. Nejnovější verzi získáte na webových stránkách společnosti (<u>http://overseas.hikvision.com/en/</u>).

Tuto příručku používejte pod dohledem odborníků.

Uznání ochranných známek

HIKVISION a další ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou majetkem společnosti Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní dále zmíněné ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.

Odmítnutí právní odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PLATNÝMI ZÁKONY JE POPISOVANÝ VÝROBEK, VČETNĚ HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU, POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI, A SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY MJ. NA OBCHODOVATELNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ MJ. ŠKOD Z DŮVODU UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT ČI DOKUMENTACE, VE SPOJENÍ S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU, I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST HIKVISION NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

S OHLEDEM NA VÝROBEK S PŘÍSTUPEM K INTERNETU JE JEHO POUŽITÍ VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION NEPŘIJÍMÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA NENORMÁLNÍ ČINNOST, ÚNIK SOUKROMÝCH INFORMACÍ NEBO JINÉ ŠKODY V DŮSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, ÚTOKU POČÍTAČOVÝCH PIRÁTŮ, NAKAŽENÍ VIREM NEBO JINÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA INTERNETU; V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK SPOLEČNOST HIKVISION POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

ZÁKONY SOUVISEJÍCÍ S KAMEROVÝMI SYSTÉMU SE V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU PROVĚŘTE VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE POUŽITÍ SPLŇUJE ZÁKONNÉ POŽADAVKY. SPOLEČNOST HIKVISION NEPŘIJÍMÁ

JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE VÝROBEK POUŽÍVÁN PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PŘÍPADĚ KONFLIKTŮ MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PLATNÝMI ZÁKONY MAJÍ PŘEDNOST ZÁKONY.

Informace o právních předpisech Informace úřadu FCC

Shoda FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením platným pro digitální zařízení, na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu vůči škodlivému rušení, pokud je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence, a pokud není instalováno v souladu s uživatelskou příručkou, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provozování tohoto zařízení v obytné oblasti může způsobovat škodlivé rušení; pokud je tomu tak, je nutné, aby uživatel toto rušení odstranil na vlastní náklady.

Podmínky FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí činnost.

Prohlášení o shodě - EU

CE

Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem "CE" a splňují tak příslušné evropské normy uvedené ve směrnici pro

elektromagnetickou kompatibilitu EMC 2004/108/ES, směrnici pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích RoHS 2011/65/EU.



Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské unii

likvidovány jako netříděný komunální odpad. Za účelem správné likvidace výrobku, při koupi nového ekvivalentního zařízení, vraťte tento výrobek svému prodejci nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info



Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech: Tento výrobek obsahuje baterii, která nesmí být v Evropské unii likvidována jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v

dokumentaci k výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem správné likvidace výrobku vraťte baterii svému prodejci nebo ji odevzdejte na určených sběrných místech. Více informací naleznete na: <u>www.recyclethis.info</u>

Shoda Industry Canada ICES-003

Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl používat výrobek správným způsobem bez rizika ohrožení nebo ztráty majetku.

Preventivní opatření jsou rozdělena na "výstrahy" a "upozornění"

Výstrahy: Pokud není některé výstrahy dbáno, může dojít k závažnému zranění nebo usmrcení.

Upozornění: Pokud není některé výstrahy dbáno, může dojít ke zranění nebo poškození zařízení.





- Za řádnou konfiguraci veškerých hesel a dalších nastavení zabezpečí ručí osoba provádějící instalaci a/nebo koncový uživatel.
- Během používání tohoto výrobku je nutné přísně dodržovat místní předpisy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení.
 Podrobné informace jsou uvedeny v technických údajích.
- Vstupní napětí by mělo splňovat požadavky na SELV (bezpečné malé napětí) a na napájecí zdroj s omezeným výkonem s napětím 24 VAC nebo 12 VDC dle normy IEC60950-1. Podrobné informace jsou uvedeny v technických údajích.

- Nepřipojujte k jednomu napájecímu adaptéru několik zařízení; přetížení adaptéru může způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.
- Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně zasunuta do elektrické zásuvky. Pokud je výrobek instalován na zeď nebo na strop, měl by být pevně připevněný.
- Pokud z přístroje vychází kouř, zápach nebo zvuk, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a poté kontaktujte servisní středisko.



- Před použitím kamery se ujistěte, že napětí zdroje je správné.
- Předcházejte upuštění kamery a vystavení fyzickým nárazům.
- Nedotýkejte se modulů senzoru prsty. Pokud je nutné čištění, použijte čistý hadřík s malým množstvím etanolu a jemně přístroj otřete. Pokud kamera nebude delší dobu používána, nasaďte krytku objektivu pro ochranu senzoru před nečistotami.
- Nemiřte objektivem kamery na slunce nebo místa s extrémně vysokým jasem. Přesvětlení nebo rozmazání může vzniknout jiným způsobem (nejedná o závadu) a má zároveň vliv na odolnost senzoru.
- Senzor může být vypálen laserovým paprskem, takže v případě použití laserových zařízení se ujistěte, že povrch senzoru není vystaven laserovému paprsku.
- Neumisťujte kameru do prostředí s velmi vysokou nebo nízkou teplotou (provozní teplota by měla být v rozmezí -30 °C ~ +60°C, nebo -40 °C ~ +60°C v případě modelů kamer s písmenem H na

konci označení), prašného nebo vlhkého prostředí a nevystavujte ji silnému elektromagnetickému záření.

- Aby nedocházelo k hromadění tepla, je vyžadováno větrání provozního prostředí.
- Během používání uchovávejte kameru z dosahu tekutin.
- Při přepravě by kamera měla být zabalena v původním obalu nebo obalu stejné struktury.
- Pravidelná výměna dílů: několik dílů (např. elektrolytický kondenzátor) zařízení musí být pravidelně vyměňováno v závislosti na jejich době životnosti. Průměrná doba se mění v závislosti na provozním prostředí a historii používání, takže pravidelná kontrola je doporučena pro všechny uživatele. Více informací vám sdělí váš prodejce.
- Nesprávné použití nebo výměna baterie může vést k nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji výhradně za stejný nebo ekvivalentní typ.
 Vybité baterie likvidujte dle pokynů poskytnutých výrobcem baterie.
- Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko. Nikdy se nesnažte kameru rozebrat sami. (Nepřijímáme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neschválenými opravami nebo údržbou.)

Obsah

1 Popis výrobku 1	0
2 Upozornění 1	4
3 Instalace 1	6
3.1 Vložení Micro SD karty 1	7
3.2 Montáž stojanu 1	7
3.3 Montáž na strop 1	9
4 Nastavení síťové kamery přes síť LAN 2	22
4.1 Zapojení 2	22
4.2 Aktivace kamery 2	23
4.2.1 Aktivace pomocí webového prohlížeče 2	23
4.2.2 Aktivace prostřednictvím softwaru SADP 2	25
4.3 Změna IP adresy 2	26
5 Přístup přes webový prohlížeč 2	28

1 Popis výrobku

Řada 24 má dva různé vzhledy. Viz obrázek níže. A jeden vzhled bude zobrazen jako příklad v kapitole níže.



Figure 1-1 Vzhled typu I



Figure 1-2 Vzhled typu II





Figure 1-3 Přehled

Table 1-1 Popis

Č.		Popis	
1		Objektiv	
2	Mikrofon		
3		IR LED	
	Kontrolka	Alarm: Svítí červeně, když je kamera aktivovaná, svítí modře když je kamera deaktivovaná.	
4		Stav: Vyhrazeno	
		Připojení: Svítí Žlutě, když je připojená k síti. Nesvítí, když je odpojená ze sítě	
4	PIR (Pasivní infračervený) senzor		
5	Rozpoznání světla		
6	Slot na SD kartu		
7	3-osé nastavení držáku		
8	10M/100M adaptivní rozhraní Ethernet a PoE		
9	Tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup)/Reset		
10	I: Vstupní rozhraní alarmu		
11	G: Uzemnění		
12	O: Výstupní rozhraní alarmu		

Č.	Popis
13	Rozhraní napájení (12 Vss)
14	Reproduktor



Chcete-li obnovit výchozí nastavení, včetně uživatelského jména, hesla, IP adresy, č. portu atd., při zapínání nebo restartování kamery stiskněte tlačítko RESET na cca 10 s.



K použití funkce WPS je zapotřebí bezdrátový směrovač s funkcí WPS. Použijte následující postup:

Postup:

- 1. Stiskněte tlačítko WPS na dálkovém směrovači.
- Stiskněte tlačítko WPS (cca 2s) na kameře a do 120 s se aktivuje WPS směrovače pro připojení k bezdrátové síti.



- Tlačítko WPS funguje jako resetovací tlačítko, pouze pokud jej stisknete, když je kamera zapnutá.
- Stiskněte tlačítko WPS na kameře a poté stiskněte tlačítko WPS na směrovači. Čas pro stisknutí tlačítka WPS na směrovači je 120 s.
- Pokud je bezdrátové připojení navázáno, kontrolka začne blikat.

2 Upozornění

 Neinstalujte kameru do míst s extrémními klimatickými podmínkami.



 Neinstalujte kameru proti silnému světlu nebo v prostředí nestabilních světelných podmínek. Nedotykejte se objektivu.



 Nevystavujte kameru vibracím, otřesům nebo silnému tlaku.



Vysoká vlhkost může



Za žádných okolností ji

poškodit hardware kamery. Umístěte ji na suché dobře větrané místo. nesmíte ponořit do jakékoliv kapaliny.





 Elektromagnetické záření může mít vliv na přenos videa a kvalitu obrazu. Neinstalujte kameru blízko



3 Instalace

Než začnete:

- Ujistěte se, že zařízení v obalu je v dobrém stavu a nechybí žádné montážní díly.
- Standardní napájení je 12V DC nebo 24V AC. Zkontrolujte, zda se vaše napájení shoduje s vaší kamerou.
- Ujistěte se, že veškeré příslušenství je během instalace vypnuté.
- Ve specifikaci produktů najdete informace o prostředí instalace.
- Ujistěte se, že stěna je dostatečně silná, aby vydržela čtyřnásobek hmotnosti kamery a montážního držáku.

Pokud kamera podporuje infračervené snímání, je třeba věnovat pozornost následujícím upozorněním ohledně prevence odrazů infračerveného světla:

- Prach nebo mastnota na krytu kopule způsobí odrazy infračerveného světla. Neodstraňujte fólii z krytu kopule před dokončením instalace. Pokud se na krytu kopule nachází prach nebo mastnota, očistěte ho čistým měkkým hadříkem a isopropylalkoholem.
- Ujistěte se, že se v těsné blízkosti objektivu kamery nenacházejí povrchy odrážející světlo. Infračervené světlo z kamery se může odrazit zpět do objektivu a způsobit odraz.
- Pěnový kroužek kolem objektivu musí být nasazen v rovině s vnitřním povrchem kopule, aby izoloval objektiv od infračervených diod. Upevněte kryt kopule k tělu kamery tak, aby pěnový kroužek a kryt kopule byly nasazeny beze spár.

3.1 Vložení Micro SD karty

Tato řada kamery podporuje micro SD karty. Micro SD kartu vložte do kamery podle následujícího postupu.

- 1. Micro SD kartu vložte do slotu pro karty na boční straně kamery.
- (Volitelné) Zatlačte vloženou micro SD kartu dovnitř a micro SD karta vyskočí ven.



Figure 3-1 Vložte Micro SD kartu

3.2 Montáž stojanu

Postup:

1. Vytáhněte držák z krabice.





 Zarovnejte tělo kamery s držákem a otáčejte tělem kamery až zapadne do držáku.



Figure 3-3 Nainstalujte kameru

 Sestavte kameru podle výše uvedeného postupu a položte ji no rovný povrch.

3.3 Montáž na strop

1. Vyvrtejte otvory podle vrtací šablony.



Figure 3-4 Vrtací šablona

 Demontujte 3osý držák. Základnu podržte jednou rukou a druhou rukou otáčejte tyčí proti směru hodinových ručiček.



Figure 3-5 Demontujte držák

- 3. Nainstalujte pevnou desku na strop pomocí dodaných šroubů.
- 4. Nainstalujte základnu k pevné desce.



Figure 3-6 Nainstalujte pevnou desku a montážní základnu

5. Nainstalujte kameru k držáku.



Figure 3-7 Nainstalujte kameru

- 6. Nastavte pozorovací úhel
 - 1). Povolte šroub pro nastavení polohy otáčení a náklonu.
 - 2). Po nastavení kamery do požadované polohy utáhněte šroub.



Figure 3-8 Nastavení kamery

4 Nastavení síťové kamery přes síť LAN

Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto výrobku s přístupem k internetu může představovat rizika pro zabezpečení sítě. Aby nedocházelo k síťovým útokům a úniku informací, zvyšte svou vlastní ochranu. Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko.

4.1 Zapojení

Připojte kameru do sítě podle následujících obrázků



Figure 4-2 Připojení prostřednictvím přepínače nebo směrovače

4.2 Aktivace kamery

Nejprve je třeba kameru aktivovat nastavením silného hesla, abyste ji mohli používat.

Je podporovaná aktivace pomocí webového prohlížeče, aktivace pomocí softwaru SADP a aktivace pomocí klientského softwaru. Jako příklad aktivace kamery bude použita aktivace pomocí softwaru SADP a aktivace pomocí webového prohlížeče. Návod k aktivaci pomocí softwarového klienta najdete v návodu k použití síťové kamery.

4.2.1 Aktivace pomocí webového prohlížeče

Postup:

- 1. Zapněte kameru a připojte ji do sítě.
- Zadejte IP adresu do panelu adresy webového prohlížeče a stisknutím klávesy Enter přejděte do rozhraní pro aktivaci.

Poznámky:

- Výchozí IP adresa kamery je 192.168.1.64.
- V případě kamery s povoleným protokolem DHCP ve výchozím stavu je třeba provést aktivaci pomocí softwaru SADP a vyhledat IP adresu.

			English v
Activ	ration		
	User Name	admin	
-	Password		
		Valid password range (8-16). You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	
	Confirm		
			OK

Figure 4-3 Rozhraní pro aktivaci (web)

3. Vytvořte heslo a zadejte ho do pole hesla.

DOPORUČUJEME	POUŽÍT SILN	É HESLO -
--------------	-------------	-----------

doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo dle vlastního výběru (o délce alespoň 8 znaků, s velkými písmeny, malými písmeny, čísly a speciálními znaky), abyste zvýšili zabezpečení výrobku. Rovněž doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, obzvláště v systému s vysokým zabezpečením může měsíční nebo týdenní obnovování hesla lépe chránit váš výrobek.

4. Potvrďte heslo.

 Kliknutím na tlačítko OK uložíte heslo a vstoupíte do rozhraní živého náhledu.

4.2.2 Aktivace prostřednictvím softwaru SADP

Software SADP slouží k detekci zařízení online, aktivaci kamery a obnovení hesla.

Software SADP vyhledejte na dodávaném disku nebo oficiálních webových stránkách a proveďte jeho instalaci dle pokynů. Postupujte podle pokynů pro aktivaci kamery. Postupy dalších dvou způsobů aktivace najdete v návodu k použití síťové kamery.

Postup:

- 1. Spusťte software SADP pro vyhledání zařízení online.
- Zkontrolujte stav zařízení v seznamu zařízení a vyberte neaktivní zařízení.

	9	or		- * *
Califica Devices 👔 👔 Halp				
Total number of online devices: 2		Class as Deck. @ Tarbach	Redit Network Para	meters
D Centra Type PhilAddress 101 KH KKKKKOKKKK 102.148.1.64 102 KH KKKKKKKKK 102.148.1.64 103 KH KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	Descrip Part Datesare Active 8000 Vis.xxtbuild exerce Inactive 8000 Vis.xxtbuild exerce Active 8000 Vis.xxtbuild exerce	Pui General 1677 Put 192.168.11 NA 192.168.11 80 192.168.11 80	Paddess Pot Subret Rask Pr4 Cabeau Pr4 Addess Pr4 Cabeau	192 198 1.64 8000 295 295 295 0 192 198 1.1
			Pré Prék Langit: HTTPPat: Deuto Sanal No: Deuto Sanal No:	0 80 10-600000-8000000
			Person Advator New Person Davig Center Person	

Figure 4-4 Rozhraní softwaru SADP

Poznámka:

Software SADP podporuje aktivaci kamery dávkově. Více informací o softwaru SADP najdete v uživatelské příručce.

3. Vytvořte heslo, zadejte ho do pole hesla a potvrďte ho.



DOPORUČUJEME POUŽÍT SILNÉ HESLO -

odoporučujeme, abyste vytvořili silné heslo dle vlastního výběru (o délce alespoň 8 znaků, s velkými písmeny, malými písmeny, čísly a speciálními znaky), abyste zvýšili zabezpečení výrobku. Rovněž doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, obzvláště v systému s vysokým zabezpečením může měsíční nebo týdenní obnovování hesla lépe chránit váš výrobek.

4. Kliknutím na tlačítko OK uložte heslo.

Dokončení aktivace můžete zkontrolovat v místním okně. Pokud se aktivace nezdařila, ujistěte se, že heslo splňuje požadavky, a zkuste to znovu.

4.3 Změna IP adresy

Účel:

Chcete-li zobrazit a konfigurovat kameru přes síť LAN (Local Area Network - místní síť), musíte ji zapojit do stejné podsítě s počítačem. Poté nainstalujte SADP software nebo klientský software pro vyhledávání a změnu IP adresy síťové kamery. Jako příklad uvedeme změnu IP adresy pomocí softwaru SADP.

Postup:

- 1. Spustte software SADP.
- 2. Vyberte aktivní zařízení.

Poznámka:

Pokud kamera není aktivovaná, aktivujte ji podle postupu v kapitole 3.2.

 Změňte IP adresu zařízení na stejnou podsíť jako váš počítač buď ruční změnou IP adresy nebo zaškrtnutím políčka Enable DHCP (Povolit DHCP).

Modify Network Parameters			
IP Address:	192.168.1.64		
Port	8000		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
IPv4 Gateway:	192.168.1.1		
IPv6 Address:			
IPv6 Gateway:			
IPv6 Prefix Length:	0		
HTTP Port	80		
Device Serial No.:	XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Enable DHCP			
Password	Save		

Figure 4-5 Změna IP adresy

4. Zadejte heslo, aby se úprava IP adresy aktivovala.

Software SADP podporuje změnu IP adresy dávkově; více informací naleznete v uživatelské příručce softwaru SADP.

5 Přístup přes webový prohlížeč

Požadavky na systém:

Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a novější

Procesor: 2,0 GHz nebo vyšší

RAM: 1 GB nebo více

Zobrazení: Rozlišení 1024×768 nebo vyšší

Webový prohlížeč: Internet Explorer 8.0 a novější verze, Apple Safari 5.0.2 a novější verze, Mozilla Firefox 5.0 a novější verze a Google Chrome 18 a novější verze

Postup:

- 1. Otevřete webový prohlížeč.
- Chcete-li zobrazit přihlašovací obrazovku, do adresního řádku prohlížeče, zadejte IP adresu síťové kamery a pak stiskněte klávesu Enter.

Poznámka:

- Výchozí IP adresa je 192.168.1.64.
- Pokud kamera není aktivovaná, aktivujte ji dle kapitoly 3.2.
- 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Administrátory by měl řádně nakonfigurovat účty zařízení a oprávnění uživatelů/operátorů. Odstraňte zbytečné účty a oprávnění uživatelů/operátorů.

Poznámka:

Pokud administrátor provede 7 chybných pokusů o zadání hesla (5 pokusů v případě hosta/operátora), IP adresa zařízení se uzamkne.

4. Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit).

		English	۷
User Name	admin		
Password	••••		
	Login		

Figure 5-1 Přihlašovací obrazovka

 Před zobrazením živého videa a ovládáním kamery nainstalujte modul plug-in. Postup instalace modulu proveďte podle pokynů pro instalaci.



Před instalací plug-in modulu může být nutné ukončit internetový prohlížeč.



Figure 5-2 Stahování modulu plug-in



Figure 5-3 Instalace modulu plug-in (1)



Figure 5-4 Instalace modulu plug-in (2)

 Po instalaci pluginu otevřete webový prohlížeč a opakujte kroky 2–4 pro přihlášení.



Podrobné informace o dalším nastavení jsou uvedeny v uživatelské příručce síťové kamery.

First Choice for Security Professionals

©Hikvision. All Rights Reserved.