


Ajax SpaceControl

Bezdrátová bezpečnostní klíčenka

SpaceControl je bezpečnostní klíčenka, prostřednictvím které můžete aktivovat nebo deaktivovat zabezpečovací systém a zároveň obsahuje SOS tlačítko pro spuštění okamžitého poplachu.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu SpaceControl. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny na webu: www.bedoccz.cz

FUNKČNÍ PRVKY



- 1 - Tlačítko "Zastřežit".
- 2 - Tlačítko "Odštěřit".
- 3 - Tlačítko "Částečně zastřežit".
- 4 - Tlačítko "SOS" pro spuštění okamžitého poplachu.
- 5 - Světelný indikátor.
- 6 - Otvor pro připevnění ke kroužku / jiné klíčenke.

Tlačítka odpovídají funkcím při používání pro Ajax Hub a Ajax uartBridge. V současnosti nejsou žádné alternativy použití tlačítek SpaceControl pro Ajax HUB.

OBSAH BALENÍ

1. SpaceControl.
2. Baterie CR2032A (předinstalovaná).
3. Stručný návod k použití.

PŘIPOJENÍ KLÍČENKY

Klíčenku připojte k zabezpečovacímu systému a nastavte v mobilní aplikaci Ajax Security System (dle pokynů v aplikaci). Aby klíčenku bylo možné zobrazit v aplikaci při párování s HUBem, stiskněte současně tlačítka "Zastřežit" a tlačítko "SOS" .

QR kód je umístěn na vnitřní straně krytu a uvnitř slotu na baterii.

Aby bylo možné spárovat klíčenku s HUBem, musí být v dostupné vzdálenosti.

Pro připojení klíčenky k bezpečnostnímu přístroji jiného výrobce pomocí intergračního modulu Ajax uartBridge nebo Ajax ocBridge Plus postupujte podle pokynů příslušného zařízení.

POUŽÍVÁNÍ KLÍČENKY

SpaceControl komunikuje pouze s jedním zařízením (Hub, Bridge).

Klíčenka je chráněna proti neúmyslnému stisknutí tlačítek. Nereaguje na velmi rychlé stisknutí tlačítek, aby bylo stisknutí platné, je nutné tlačítko přidržet (méně než čtvrtina vteřiny). SpaceControl potvrdí přijetí příkazu HUBem zeleným světlem, pokud nebyl příkaz přijat, rozsvítí se světlo červeně.

Podrobnější popis světelných indikací najdete v Uživatelské příručce.

Klíčenka může:

- Spustit aktivní režim – stisknutím tlačítka .
- Spustit částečně aktivní režim – stisknutím tlačítka .
- Deaktivovat systém – stisknutím tlačítka .
- Spustit alarm – stisknutím SOS tlačítka pro poplach .
- Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko pro deaktivaci zabezpečovacího systému .

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU. Tímto Ajax Systems Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AJAX SpaceControl je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.bedoccz.cz

UPOZORNĚNÍ: POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP BATERIE, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. LIKVIDUJTE BATERIE DLE MÍSTNÍCH EKOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Počet tlačítek	4
Tlačítko SOS	Ano
Frekvenční pásmo	868.0-868.6 mHz
Efektivní vyzařovaný výkon	Do 20 mW
Modulace	GFSK
Rádiový signál	Do 1300 m (bez překážek)
Napájení	1 baterie CR2032, 3 V
Životnost baterie	Až 5 let (záleží na četnosti používání)
Rozmezí provozních teplot	Od -20 °C do +50 °C
Provozní vlhkost	Do 90 %
Rozměry	65 x 37 x 10 mm
Hmotnost	13 g

ZÁRUKA

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii. Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat podporu - v polovině případů mohou být technické záležitosti vyřešeny na dálku! Kompletní text ohledně záruky je k dispozici na webových stránkách:

www.bedoccz.cz

Uživatelská příručka:

www.bedoccz.cz

Technická podpora:

podpora@bedoccz.cz

Výrobce:
Research and Production Enterprise "Ajax" LLC
Adresa: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Na objednávku Ajax Systems Inc.
www.ajax.systems
Dovozce:
Smart Home Security s.r.o.
Adresa: Vyskočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4
www.bedoccz.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si návod k obsluze. Postupujte podle pokynů v něm obsažených.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem.
- Na výrobek nesmí být umístěn otevřený oheň, např. zapálená svíčka.
- Tento výrobek používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení nenesou za žádných podmínek odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k instalaci, nastavení, použití, servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.
- Chraňte zařízení před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem (s výjimkou zařízení, které jsou pro tyto účely určeny).
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na žádnou z částí tohoto zařízení.
- Než dovolíte používat toto zařízení dětem, posuďte, zda je zařízení přiměřené jejich věku a zda jsou poučeny o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ

- Chraňte zařízení před pády a nárazy a také před úderu tupými nebo ostrými předměty. V závislosti na typickém použití tohoto zařízení používejte dostatečně tuhý a měkký kryt/pouzdro.
- Při používání osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, sluchadla) se informujte o případných omezeních souvisejících s používáním elektronických zařízení v jejich blízkosti.

BEZPEČNÝ PROVOZ

- Nainstalujte zařízení podle pokynů v návodu k obsluze.
- Neinstalujte zařízení na přímé sluneční světlo, ani blízko zdrojů tepla, například topení, výměníků tepla, kamen a dalších zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických součástí v zařízení. Zařízení nepoužívejte, ani neodkládejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající, ani tekoucí vodě, ani na něj nesmí být postaveny objekty naplněné vodou, např. vázy. Chraňte zařízení před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktem s jinou kapalinou; nenechávejte je, ani neinstalujte venku. Zařízení nepoužívejte venku. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect).
- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect).
- Před připojením napájecího zdroje zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Zajistěte, aby na napájecí kabel nikdo nešlapal a aby jej nic nestlačilo, zejména blízko napájecí zástrčky, síťové zásuvky v místě, kde vychází ze zařízení nebo adaptéru. Napájecí zástrčka (adaptér) se používá jako prostředek odpojení a musí být snadno přístupná.
- Nezapomeňte vždy nejprve odpojit napájecí zástrčku (adaptér) z napájecí zásuvky před odpojením napájecího kabelu ze zadní strany zařízení.
- Odpojte zařízení z napájecí zásuvky při bouřce nebo pokud máte v úmyslu nepoužívat je delší dobu.
- Předcházejte přemísťování zařízení ze studeného do teplého prostředí a naopak, ani zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. Vlhkost vzduchu může kondenzovat na některých součástech ve skříňce zařízení a zařízení může dočasně přestat pracovat. Pokud k tomu dojde, ponechte zařízení na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1 až 2 hodiny, dokud se vlhkost neodpaří a zařízení nebude možno opět použít obvyklým způsobem. Dbejte pozornosti zejména při prvním použití zařízení po jeho zakoupení v zimním období (s výjimkou zařízení, které jsou pro tyto účely určeny).

BEZPEČNÝ PROVOZ

- Pokud nebudete baterie delší dobu používat, jejich maximální životnosti dosáhnete, když je před odložením zcela nabijete.
- Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení neponesou za žádných podmínek odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k instalaci, nastavení, seřízení, servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.
- Chraňte toto zařízení před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem.

OPRAVY A ÚDRŽBA

- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo ohněm, nevyjímejte zařízení z krytu – kryt neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit nebo seřídit uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Pokud zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, obraťte se na profesionální servisní středisko.
- Pokud při používání zařízení dojde k jakékoli neobvyklé události, například je cítit typický pach spálené izolace nebo ze zařízení vychází dým, zařízení okamžitě vypněte, odpojte je od zdroje napájení a nepoužívejte je, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly od zaměstnanců společnosti nebo profesionálního servisního střediska.
- Všechny opravy nechte provádět kvalifikovanými odborníky. Oprava je nezbytná, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, např. pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení bylo polito kapalinou, do zařízení vnikly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect), zařízení nepracuje jako obvykle nebo bylo upuštěno.
- K čištění nepoužívejte benzinová ředidla ani jiná rozpouštědla, žádné abrazivní čisticí prostředky, drátěnku ani žádné houbičky s drátěnkou.